

select barhocker 11-373

Werner Max Moser, 1934

Sitz gepolstert, Sitzrahmen und Füsse aus gebogenem Massivholz, Fussring Stahlrohr verchromt B39, H81

Werner Max Moser, 1934

Assise rembourrée, cadre du siège et pieds en bois massif cintré, repose-pieds en acier chromé.
L39, H81

Werner Max Moser, 1934

Upholstered seat, seat frame and legs of solid bentwood, chrome-plated connection ring
W39, H81

Varianten / variantes / variants



select
11-370

Technische Angaben / specifications / specifications

Masse / mesure / measure



Gewicht / ponds / weight 4.0 kg 8.0 lb

Polsterung / rembourrage /
upholstery ja / oui / yes

select barhocker 11-373

Holzarten / types de bois / types of wood



Buche natur HG 520
 Natural beech HG 520
 Hêtre naturel HG 520



Buche anthrazit HG 200
 Anthracite beech HG 200
 Hêtre anthracite HG 200



Buche weiss HG 330
 White beech HG 330
 Hêtre blanc HG 330



Eiche natur HG 530
 Natural oak HG 530
 Chêne naturel HG 530



Buche Ebony HG 100
 Ebony beech HG 100
 Hêtre teinté ebony HG 100



Buche hellgrau HG 340
 Light grey beech HG 340
 Hêtre clair gris HG 340



Esche / Eiche schwarz HG 580
 Black ash / oak HG 580
 Frêne / chêne noir HG 580




Buche Wenge HG 110
 Wenge beech HG 110
 Hêtre teinté wenge HG 110



Buche grau HG 350
 Grey beech HG 350
 Hêtre gris HG 350




Eiche gebeizt Räuchereiche HG 535
 Stained smoked oak HG 535
 Chêne teinté com chêne fumée HG 535




Buche Mahagoni HG 130
 Mahogany beech HG 130
 Hêtre teinté mahagoni HG 130




Buche schwarz HG 203
 Black beech HG 203
 Hêtre noir HG 203



Buche Maron HG 120
 Maron beech HG 120
 Hêtre teinté maron HG 120



Buche Nuss HG 151
 Nut beech HG 151
 Hêtre teinté noyer HG 151



Buche geweisst HG 172
 Whitewashed beech HG 172
 Hêtre teinté blanc HG 172

Belag / revêtement / surface